



SCHEDA TECNICA OPZIONE ANELLO LUCE – P/N° 7V2475.01.1




Patented

1 POSIZIONE DI SPENTO (OFF)

Sposta

l'anello verso la punta fino a toccare l'etichetta "magnete".




Ruota l'anello di 1/4 di giro in senso orario od antiorario continuando la sua corsa affinché lo spessore dell'etichetta opponga resistenza bloccandolo.



2 POSIZIONE DI ACCESO (ON)

Sposta

l'anello verso il manico fino a toccare la banda rossa.



Ruota l'anello di 1/4 di giro in senso orario od antiorario continuando la sua corsa affinché lo spessore della banda rossa opponga resistenza bloccandolo.



PROTEZIONI

- CORPO RESISTENTE ALL'ACQUA
- CORPO RESISTENTE AGLI URTI

RACCOMANDAZIONI

- PER UN CORRETTO UTILIZZO È RICHiesto UN TRAINING DA PARTE DI UN ISTRUTTORE QUALIFICATO DI ORIENTAMENTO E MOBILITÀ'.
- SE HAI PREFERITO ADOTTARE L'OPZIONE ANELLO LUCE COME OPZIONE AGGIUNTIVA E NON SOSTITUTIVA AL SISTEMA DI ACCENSIONE E SPEGNIMENTO AUTOMATICO, AL BASTONE È STATO PRECEDENTEMENTE AGGIUNTO UN MAGNETE AL SUO INTERNO.
IN QUESTO CASO L'ANELLO LUCE FUNZIONA CORRETTAMENTE SOLO SE INSTALLATO IN UN VERSO SPECIFICO; ALTRIMENTI, SE TROPPO VICINO AL MAGNETE DEL BASTONE, IL SUO EFFETTO POTREBBE ANNULLARSI.
PER CONOSCERE IL VERSO CORRETTO DI INSTALLAZIONE DELL'ANELLO È SUFFICIENTE AVVICINARLO AL MAGNETE DEL BASTONE:
-SE SI ALLINEA PERFETTAMENTE SIGNIFICA CHE QUELLO È IL VERSO CHE DEVE AVERE IN POSIZIONE DI CHIUSURA DEGLI ULTIMI DUE SEGMENTI DI BASTONE;
-SE TENDE AD ALLONTANARSI BISOGNA RUOTARLO DI 180°.

CURIOSITÀ

- IL KIT ANELLO LUCE RAPPRESENTA UN'OPZIONE AGGIUNTIVA O SOSTITUTIVA AL SISTEMA DI ACCENSIONE E SPEGNIMENTO AUTOMATICO; PER FUNZIONARE PREVEDE LA RESINATURA DI UN MAGNETE ALL'INTERNO DEL BASTONE BIANCO PIEGHEVOLE.
- QUESTA OPZIONE TI PERMETTE DI ACCENDERE E SPEGNERE LETISMART LUCE MANUALMENTE, SEMPLICEMENTE SCORRENDO UN ANELLO DALLA POSIZIONE DI OFF (VERSO IL MANICO) A QUELLA DI ON (VERSO LA PUNTA) E VICEVERSA.